Smart Interactive Display QUICK GUIDE







Smart Interactive Display

C / O / N / T / E / N / T / S



- 기본 - 단일화면 및 분활화면 - 화면공유





사용설명

화면을 좌우로 밀어 기본 화면, 앱 화면을 전환할 수 있습니다







전원 버튼을 누르면 화면과 같은 동작을 수행할 수 있습니다.

화면 끄기 :

전자칠판의 화면만 꺼지고, 버튼을 다시 누르면 화면이 켜집니다. (빠른 시작)

OPS 닫기: 전자칠판에 장착된 PC 의 전원이 꺼집니다. (OPS 장착 모델)

종료 :

제한시간이 경과하면 전자칠판 전체 전원을 안전하게 끕니다.

- 빈 화면을 터치하면 종료 메뉴가 사라집니다.

- OPS 장착 모델의 경우, 종료버튼을 누르면 OPS도 함께 종료 됩니다. (버튼이 표시되는 종류는 환경설정의 스마트 전원키 설정에서 변경할 수 있습니다.)



'서스펜션 윈도우' 버튼은 화면의 원하는 위치로 자유롭게 이동이 가능합니다.







'**서스펜션 윈도우'** 버튼을 눌러 자주 사용하는 앱을 등록하여 사용할 수 있습니다. 서스펜션 윈도우 버튼은 환경설정에서 숨길 수 있습니다.



사용설명

화면의 양쪽의 사이드 메뉴 버튼을 눌러 사이드 메뉴를 표시할 수 있습니다.





사이드 메뉴의 '환경설정' 또는 더 많은 앱 화면의 '설정'을 열어 기본적인 환경을 설정하고 전자칠판을 사용합니다. * 붉은색 설정은 꼭 확인하세요.

1 A		설정	5	
	문문 상용 기능	키보드	>	and a
	🌐 네트워크	전원 채널	>	
	🔊 표시	0PS 작 동 설정	>	
Pheno Pheno Concerning	<↓) 사운드	파워온 모드	>	p.
		스마트 전원 키	>	7
	(은) 타이밍 스위치	화면 장금 코드	>	
	☞ 응용 프로그램	USB 카메라 설정	>	G
	날짜 및 언어	서스펜션 윈도우		
		×01x1×11		

		설정	5
	00 사용 기능	파워온 모드	>
NO	00 00 10	스마트 전원 키	>
	🌐 네트워크	화면 잠금 코드	>
Star .	[19] 표시	USB 카메라 설정	>
1	(1)) 사운드	서스펜션 윈도우	
		중앙집중식 제어	
	🔅 타이밍 스위치	USB 팔로우	
	ⓒ 응용 프로그램	지능 인식	
		USB 사용 안 함	
	🔳 날짜 및 언어		

키보드 :

키보드 사용 환경을 설정합니다. (다음페이지 참조)

전원 채널 : 시작할 때 기본으로 켜지는 모드를 설정합니다.

OPS 작동 설정 : OPS 화면 표시 조건을 설정합니다.

파워온 모드 : AC 인가시 칠판 초기 상태를 설정합니다.

스마트 전원 키 : 전원 버튼을 눌렀을 때 화면에 표시되는 종료의 종류를 설정합니다.

화면 잠금 코드 : 핀 번호 또는 패턴으로 칠판 사용을 제한할 수 있습니다.

USB 카메라 설정 : 연결된 웹카메라를 선택할 수 있습니다.

서스펜션 윈도우 : 전자칠판 화면에 표시되는 아이콘 사용 여부를 설정합니다.

USB 팔로우: USB 단자를 입력 소스와 연동하여 사용 여부를 설정합니다.

지능 인식 :

사용환경을 자동으로 인식합니다.

USB 사용안함 :

USB 단자를 사용하지 못하도록 설정합니다.



환경설정 (키보드)

Gboard 를 눌러 키보드를 설정합니다.

다음과 같은 키보드 설정은 가장 일반적으로 사용되는 설정을 명시하였습니다. 참고용으로 사용하시기 바랍니다.

		설정	5		÷	실정	i
Xe	문문 상용 기능	현재 키보드 Gboard	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		₩ 1	한국어 (두벌식), 알파벳 (QWERTY)	
	🌐 네트워크	키보드 관리	> (())		0	END	
	📾 표시	Gboard	>		A∕	텍스트 수정 3	
	〔) 사운드				2g	글라이드 입력 4	¢
A.C.	🕑 타이밍 스위치				Ŷ	음성 입력	
	ⓒ 응용 프로그램					사전	
	🔳 날짜 및 언어				۹	검색	
						고급	
<u> </u>					<u> </u>		
€ 2	U U				÷		
키보드 언어 한국어	및 레이아웃				기 번호 행 항상 QV	IERTY, QWERTZ, AZERTY 레이아웃에서 번호 행 표시	
두벌식					그림 이	모티콘 전환 키 표시	
알파벳					그림 이!	2티근 전환 키를 사용 설정하면 언어 전환 키가 표시되지 않음	
QWERTY			(┢⋗	전어 전 	완키 표시	
					기호 키 기호 키!	<mark>보드에 그림 이모티콘 표시</mark> 또의 추천란에 최근에 사용한 그림 이모티콘 표시	
					레이아카		
					한 손 도 사용 안		
		키보드 추가			키보드 보통	높이	



사이드 메뉴의 '환경설정' 또는 더 많은 앱 화면의 '설정'을 열어 기본적인 환경을 설정하고 전자칠판을 사용합니다.





환경설정 (네트워크)

2

전자칠판에 사용할 유선 네트워크 및 무선 네트워크를 설정합니다.

S.		설정	5
	🖫 상용기능	유선 네트워크 연결 안됨	>
	🌐 네트워크	무선 인터넷 연결되었습니다.	>
	(주) 표시	핫스팟 5G	>
5100	〔)) 사운드	블루투스 열기	>
	🕑 타이밍 스위치		
	☺ 응용 프로그램		6
	🔳 날짜 및 언어		

유선 네트워크 및 무선 네트워크를 환경에 맞게 설정해 주십시오.

핫스팟 :

유선 또는 무선 네트워크를 연결하면 '화면 공유' 기능을 사용하기 위해 핫스팟 기능을 설정합니다.

핫스팟 이름 :

노트북이나 스마트폰에서 보여질 SSID

비밀번호 :

노트북이나 스마트폰에서 이 SSID 로 연결할 때 사용







그밖의 배경화면 및 음향, 자동 전원, 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

S.S.K.		설정	5
	문문 상용 기능	화면 보호기	>
	⊕ 네트워크	배경화면 설정	>
Sin C	🔊 표시	색운도 조절	>
Plant Part	₵) 사운드	HDMI 설정	`
	🕑 타이밍 스위치		
	☺ 응용 프로그램		6
	📕 날짜 및 언어		



	설정	5
🖳 상용 기능	유선 네트워크 연결 안됨	>
🌐 네트워크	무선 인터넷 연결되었습니다.	>
(주) 표시	핫스팟 5G	>
<↓) 사운드	블루투스 열기	>
🔅 타이밍 스위치		
ি 응용 프로그램		(
🔳 날짜 및 언어		







윈도우 기반의 노트북, 맥북 또는 스마트폰의 화면을 전자칠판과 공유할 수 있습니다.







화면을 좌우로 밀거나 하단 [연결] [사용설명] [디바이스 정보]를 누르면 3종류의 기본 화면을 확인할 수 있습니다.

① QR 코드를 스캔하여 전자칠판과 연결할 수 있습니다.

② 운영체제에 맞는 앱을 설치하고 접속하는 방법을 확인할 수 있습니다.

도구 모양의 아이콘을 눌러 화면공유 관련 설정을 진행합니다.

③ 전자칠판의 기본정보를 확인할 수 있습니다.

전자칠판을 켰을 때 자동으로 '화면공유' 연결페이지를 표시하려면 체크해 주십시오.



화면공유 관련 기본적인 설정을 시작합니다.

설정			
0	기본	장치 이름 동기화 정치 이름을 WiFi AP 이름과 동말하게 유지하도록 설정	
0	단일 화면	호스트 모드	
0	단일 화면	디바이스가 연결되면 플로트 호스트 버튼이 표시되도록 실정	
0	화면 공유	연결 메시지 표시 장치가 연결되면 환영 메시지가 표시되고 연결이 해제되면 작별 메시지가 표시됩니다.	•
0	서버	화면 비율을 유지 원본 가로/세로 비율을 유지하려면 활성화 하십시오.	
0	Airplay	장치 패스워드	
0	관리자	자치 패스의드 우지 성저	
0	확장	자동으로 변경되지 않음 (패스워드 고정)	
0	앱 정보	장치 패스워드 표시 시간 5초	

장치 이름 동기화 :

비활성화하면 핫스팟 SSID 와 다른 이름을 사용할 수 있습니다.

호스트 모드 :

다른 기기가 전자칠판에 연결되면 화면에 다른 기기의 아이콘이 화면에 표시됩니다. 아이콘을 감추려면 비 활성화 하십시오.

연결 메시지 표시 :

다른 기기가 연결되거나 해제될 때 메시지가 전자칠판 화면에 잠깐 표시됩니다.

화면 비율 유지 :

다른 기기의 화면 비율을 유지하며 칠판에 표시할지 선택합니다.

장치 패스워드 :

장치의 비밀번호를 설정하여 다른 기기의 접속을 제한할 수 있습니다. 다른 기기의 접속을 자유롭게 하려면 비밀번호를 삭제해야 합니다.

장치 패스워드 유지 설정 :

화면을 터치하여 설정을 변경할 수 있습니다.

장치 패스워드 표시 시간: 화면을 터치하여 설정을 변경할 수 있습니다.

디스플레이 모드 :

여러 기기가 접속할 때, 몇 개의 분할 화면을 사용할지 설정합니다.



화면공유 (단일화면 및 분할화면)

3

화면공유 관련 단일화면 및 분할 화면의 설정을 시작합니다.

단일 회	단일 최면					
0	기본	단일 하면 모드의 화면 회전 시계방향으로0도				
0	단일 화면	독점 모드	-			
0	단일 화면	현재 공유된 장치이름을 인계할수없도록 설정				
0	화면 공유					
0	서버		0			
0	Airplay					
0	관리자					
0	확장					
0	앱 정보					

단일 화면 모드의 화면 회전 :

단일 화면에서 화면의 회전을 설정할 수 있습니다.

독점 모드 :

최초 접속한 사용자만 마스터로 사용할 수 있도록 설정합니다.

분할화면 비율 :

두개의 분할 화면을 사용할 때, 동일한 사이즈로 분할할지 주 화면을 크게 사용할지 설정할 수 있습니다.

윈도우를 더블 클릭 :

분할 화면에서 해당 기기의 화면을 더블 클릭 했을때 전체화면을 사용할지 기본 더블 클릭을 사용할 지 설정할 수 있습니다. 화면과 같이 설정되어 있다면 분할화면에서 더블클릭 시 전체 화면으로 표시됩니다.

2분할 화면 모드시 높이를 늘림 :

2분할 화면시 위 아래 여백없이 화면을 늘려서 보여줄 수 있습니다.





화면공유 및 Airplay 관련 설정을 시작합니다.

화면 등	화면 공유					
0	기본	해상도 1080P				
0	단일 화면	표례일				
0	단일 화면	25fps				
0	화면 공유	디바이스 번호 6				
0	서버	속도 제어 기본 모드	<			
0	Airplay	화면 수신 디바이스 터치 제어				
0	관리자	터치 제어가 가능하게 하려면 활성화 합니다.				
0	확장	요청 주석 권한 부여 유형				
0	앱 정보	무료 주석, 권한 필요 없음				
		독시에 주석이 닥리 최대 클라이어트 수				

해상도 :

다른 기기가 연결되었을 때 사용할 해상도를 설정합니다.

프레임 :

화면 주사 속도를 설정합니다. 값이 클수록 화면이 매끄럽지만 연결된 속도에 따라 화면 끊김이 있을 수 있습니다.

화면 수신 디바이스 터치 제어 :

비활성화 하면 전자칠판에서 공유된 기기를 제어할 수 없습니다.



해상도 :

아이폰 기기가 연결되었을 때 해상도를 설정합니다.





Smart Interactive Display

